

## Tegels plaatsen en behandelen

Voor een optimaal resultaat van de toepassing van Cementtegels en Zelliges hebben wij onderstaande informatie en instructies samengesteld. Het is van belang dat u de instructies en stappen nauwkeurig opvolgt.

### Cementtegels

#### Algemeen

Azule cementtegels worden geheel met de hand en op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het is een uniek en authentiek product en vergt daarom een iets andere behandeling met betrekking tot het leggen en onderhoud dan andere soorten tegels. De productie van cementtegels gebeurt zonder verhitting en de gebruikte ingrediënten zijn milieuvriendelijk en duurzaam. Voor meer informatie over de historie van de cementtegels klikt u hier. Lichte afwijkingen in kleur, vorm en patroon zijn inherent aan de productiewijze en de materiaalsoort. Deze lichte afwijkingen dienen als normaal te worden beschouwd. Juist deze kenmerken geven deze tegels een bijzonder en uniek karakter. Voor meer informatie over productie klikt u hier.

#### A). Benodigde middelen:

- Voorstrijkmiddel; Weber LH700
- Lijm; Weber LC220
- Voegsel; Weber LV400
- Azule Tegelkruisjes 2mm
- Permafex luchtdoorlatende afdekfolie
- Azule Cementsluierverwijderaar
- Azule Vlekstop
- Afhankelijk van ruimte: Azule Tegelolie, Kleurverdieper, Nano-spray
- Azule Dweilzeep
- Lakroller, bakje, spons en emmer
- Watergekoelde tegelsnijder
- Voegspaan, lijmbak, lijmkam 8mm
- Pluisvrije katoenen doek

#### B). Belangrijke korte weetjes!

##### ALGEMEEN

- Wij adviseren onze tegels altijd te laten plaatsen door een erkend tegelzetters bedrijf dat met deze specifieke tegels ervaring heeft.
- Maak een goed plan hoe de cementtegels moeten komen te liggen. Gebruik eventueel onze vloerplanner voor een symmetrische berekening.
- Bij plaatsing met een middenpatroon en randtegels is het raadzaam om vanuit het midden te starten met leggen en pas later de randtegels te plaatsen. Dit resulteert in gelijke afmetingen voor de randafwerking.
- De ondergrond moet altijd vlak zijn. Voor het verlijmen van de tegels kunt u de ondergrond het beste eerst behandelen met een voorstrijkmiddel/primer om de aanhechting te versterken. Dit geldt zeker ook als u van plan bent de tegels buiten op uw terras te plaatsen.

- Indien u wilt tegelen op een houten ondergrond dan dient deze water/tegelbestendig te zijn; watervast multiplex. Zorg er voor dat deze platen voldoende gefundeerd zijn door grondbalken zodat er absoluut geen beweging kan ontstaan wanneer u op de vloer loopt.
- Een houten vloer die onvoldoende is gefundeerd kan op den duur leiden tot het loskomen van voegen en breken van de tegels. Gebruik een voorstrijkmiddel dat geschikt is voor hout om de aanhechting te versterken.
- Cementtegels kunnen het beste gesneden worden met een watergekoelde cementtegelsnijder. Deze is in de regel te huur bij de Bouwmarkt of Boels. Het is verstandig om gesneden cementtegels direct af te spoelen met schoon water zodat het slijpsel niet kan intrekken in de toplaag van de tegel.
- Zorg er altijd voor dat u schoon werkt. De toplaag van de cementtegel is gemaakt van marmerpoeder en is onbehandeld erg bevattelijk voor vloeistoffen en vuil. Deze laag is onbehandeld nog poreus. Verwijder altijd direct vuil of lijm dat tijdens het leggen aan de bovenkant van de cementtegels komt.
- Gebruik alleen een zilvergrijze, grijze of jasmijn-witte voeg. Dit afhankelijk van de kleuren van de door u gekozen cementtegels. Gebruik nooit een zwarte voeg.
- Maak gebruik van tegelkruisjes van maximaal 2mm voor de voeg; een bredere voeg onderbreekt het patroon. Deze tegelkruisjes kunt u gratis bij ons krijgen.
- Werk tijdens het plaatsen en behandelen altijd in een goed geventileerde ruimte en lees zorgvuldig de instructies op de verpakkingen van de te gebruiken middelen. Zet nooit de vloerverwarming aan tijdens het leggen en behandelen van uw tegels.
- Gebruik tijdens uw verbouwing eventueel speciale luchtdoorlatende afdekfolie om de vloer af te dekken (ook deze is bij ons verkrijgbaar). Gebruik nooit stucloper of plastic, omdat dit de vloer geheel afsluit en voorkomt dat het vocht uit de tegel en de lijm kan trekken. Bovendien kunnen de kleurstoffen van de stucloper in de tegels trekken.
- Randen van tegels kunt u eventueel afwerken met RVS hoeklatten die mee verlijmd kunnen worden. Deze speciale RVS hoeklatten latten zijn eveneens bij ons verkrijgbaar.

## **IMPREGNEREN**

- Impregneer cementtegels na het verlijmen en voor het voegen altijd eerst 2 x met Azule Vlekstop; Dit is het basis impregneermiddel. Verwijder eventueel ontstane luchtbelletjes met een schone spons, maar oefen geen druk uit!
- Na het voegen en het reinigen van de tegels met Azule Cementsluierverwijderaar dient u de tegels wederom te impregneren. Afhankelijk van de ruimte waar u de tegels gebruikt zijn er verschillende extra impregneermiddelen voorhanden.
- Wrijf Kleurverdieper na het aanbrengen met een lakroller direct uit met een schone pluivrije katoenen doek.

- Wrijf Tegelolie na het aanbrengen met een lakroller -na 15 minuten- uit met een pluïsvrije katoenen doek.
- Met 1 liter Azule Cementsluisverwijderaar, 1 liter Vlekstop, 1 liter Kleurverdieper, 1 Liter Azule Tegelolie heeft u voldoende om 10m<sup>2</sup> tot 12m<sup>2</sup> te behandelen.
- Laat Azule Kleurverdieper en/of Azule Tegelolie nooit op de Cementtegels indrogen/ uitharden. Dit veroorzaakt vlekken.
- Onderhoud uw tegels periodiek (ca. 1x per week) bij voorkeur met Azule Dweilzeep en water. Dit middel is zuurvrij en bevat een kleine concentratie impregneermiddel. Azule Dweilzeep kunt u eenvoudig nabestellen via onze webwinkel en verlengt bovendien de levensduur van uw tegels op een veilige manier.
- Gebruik op cementtegels nooit schoonmaakmiddelen die zuren bevatten. Middelen als sanitairreiniger, allesreiniger, bleekmiddel en chloor beschadigen onherroepelijk de toplaag van uw tegel.

### **C). Stappenplan plaatsen en behandelen:**

Voor het beste resultaat voor uw cementtegels dient u onderstaande stappen en instructies nauwkeurig op te volgen.

#### **Stap 1: Cementtegels verlijmen.**

Gebruik voor het verlijmen van cementtegels alleen een flexibele tegellijm die geschikt is voor natuursteen. Wij adviseren Weber LC 220. Maak de lijm aan conform de instructies op de verpakking. De te verlijmen ondergrond dient stof- en vetvrij, vlak en oppervlaktedroog te zijn. Gebruik een voorstrijkmiddel/primer om de aanhechting te versterken.

De lijm dient u op de ondergrond gelijkmatig aan te brengen met behulp van een lijmkam (100% lijmcontactvlak). Breng een dusdanige hoeveelheid lijm aan zodat u ongeveer 10 tegels kunt plaatsen. De tegels met een schuivende beweging in de lijm drukken. Gebruik voor een juiste afstand tussen de tegels 2mm tegelkruisjes. Overtollige lijm en vuil op de tegel dient u direct te verwijderen.

Nadat de tegels zijn verlijmd, kunt u pas na 24 uur de vloer zeer voorzichtig belopen. Ons advies is om de vloer minimaal 72 uur te laten drogen -in een normaal verwarmde ruimte- voordat u overgaat naar de volgende stap. Door de voeg gedurende deze tijd open te laten kan de tegellijm genoeg zuurstof krijgen om uit te harden. Het is belangrijk om het vocht dat zich in en onder de cementtegels bevindt goed te laten verdampen. Gebruik echter nooit de vloerverwarming tijdens de uitvoering van alle stappen.

#### **Stap 2: Cementtegels reinigen met Azule Cementsluisverwijderaar.**

Als de tegellijm voldoende is uitgehard dan dient u de tegels eerst schoon te maken met Azule Cementsluisverwijderaar. Dit product haalt het (bouw) vuil weg dat op de cementtegels aanwezig is of dat is ontstaan tijdens het leggen. Gebruik een spons om de cementtegels schoon te maken. Zie de instructies op de verpakking voor de juiste mengverhouding.

Azule Cementsluierverwijderaar is eventueel ook onverdund te gebruiken bij sterk vervuilde oppervlakken. In dit geval dient u de vloeistof even te laten intrekken en vervolgens goed schoon te borstelen. De vloer moet goed drogen (ca. 12 uur) voordat u doorgaat met stap 3.

### **Stap 3: Cementtegels impregneren met Azule Vlekstop.**

Cementtegels dienen altijd te worden geïmpregneerd -voordat u gaat voegen- met Azule Vlekstop. Doet u dit niet dan kan de toplaag op den duur onherstelbaar beschadigen. Azule Vlekstop is een basis impregneermiddel.

De tegels dienen geheel schoon en droog te zijn voordat u begint met impregneren! U kunt dit eenvoudig testen door een vetvrij A4 papiertje gedurende een aantal uur op de tegels te leggen. Indien het papier krom trekt of vochtig wordt is de vloer nog niet droog genoeg. U dient de tegels altijd 2 x te impregneren met Azule Vlekstop, ongeacht de ruimte.

Rol 2 banen van 10 cementtegels in met Azule Vlekstop. Gebruik hiervoor een lakroller en rol deze gelijkmatig in met Azule Vlekstop. Drukt u vooral niet te hard op de roller. Zodra u bij tegel nummer 10 bent zult u zien dat de eerste tegel al begint in te drogen. De cementtegels nemen het impregneermiddel vrij snel op.

Het impregneermiddel schuimt licht tijdens het rollen. Om die reden gebruikt u na het impregneren het beste een schone droge spons om de cementtegels vervolgens heel licht uit te wrijven. Oefen geen druk uit. Hiermee wordt voorkomen dat het impregneer in schuim toestand opdroogt en zo mogelijk kleine rondjes of vlekjes achterlaat. Het uitwrijven is enkel en alleen bedoeld om het impregneer nog gelijkmatiger te verdelen en de toplaag te ontdoen van sop of kleine belletjes. Voor alle duidelijkheid; wrijf heel licht, oefen geen druk uit en gebruik vooral geen water.

Indien de gehele vloer één keer is behandeld als bovenstaand omschreven, kunt u direct een tweede laag aanbrengen op dezelfde manier. Als deze twee lagen zijn aangebracht laat u de vloer minimaal 12 uur drogen -in een normaal verwarmde en geventileerde ruimte- alvorens u kunt beginnen met het voegen.

Let op! Zorg er dus altijd voor dat de cementtegels schoon en droog zijn alvorens ze behandeld worden met Azule Vlekstop. Cementtegels mogen nooit geïmpregneerd worden als ze nog nat zijn of als er nog vocht onder de cementtegels aanwezig is. Dit kan kleine witte vlekjes (kalkafzetting) veroorzaken doordat het vocht na het impregneren niet kan verdampen. Zorg tijdens het impregneren voor een goed geventileerde ruimte. Leest u zorgvuldig de instructies op het etiket.

### **Stap 4: Cementtegels voegen en reinigen met Azule Cementsluierverwijderaar.**

Nadat u de tegels voor de eerste 2 x heeft behandeld als omschreven in stap 3 en vervolgens goed heeft laten drogen (ca. 12 uur), kunt u beginnen met het voegen. Gebruikt u hiervoor een watervast voegmiddel dat geschikt is voor natuursteen. Wij adviseren Weber LV 400 dat eveneens bij ons verkrijgbaar is. Gebruik alleen een zilvergrijze, grijze of jasmijn witte voeg. Dit afhankelijk van de kleuren van de door u gekozen cementtegels. Gebruik nooit een zwarte voeg! Dit in verband met conflicterende pigmenten. Het is erg belangrijk dat het voegmiddel niet te dun is tijdens het aanbrengen. Leest u de instructies op het voegmiddel zorgvuldig.

Tijdens het voegen dient u het overtollige voegsel op de toplaag van de tegels direct te verwijderen. Het voegsel mag geen kans krijgen in de toplaag van de cementtegels te trekken.

Het overtollige voegsel dient u binnen 30 minuten van de tegel te verwijderen met een spons met Azule Cementsluierverwijderaar verdund met water (1/3 van de flacon en 5 delen water). De spons mag vooral niet te nat zijn.

Laat vervolgens de vloer enige tijd drogen totdat er een lichte grijze droge waas laag ontstaat. Dit verschijnsel kunt u waarnemen binnen ongeveer 1 uur in een normaal verwarmde en geventileerde ruimte. Verwijder deze waas nogmaals met een spons en een schoon mengsel van Azule Cementsluierverwijderaar en water. Herhaal u deze handeling totdat de vloer schoon is en er geen waas meer ontstaat.

### **Stap 5: Wederom impregneren.**

Nadat u de tegels 2 x met Azule Vlekstop heeft behandeld (stap 3) en na het voegen goed is schoongemaakt met de Azule Cementsluierverwijderaar (stap 4) dan dient u voor een juiste bescherming de eindafwerkklagen aan te brengen met één extra impregneermiddel.

De eindafwerklaag dient nog een aantal keer (tot dat de tegels verzadigd zijn) en minimaal 2 x te worden aangebracht om een juiste bescherming te geven. U kunt dit naderhand controleren door er een beetje water op te gieten wanneer de toegepaste impregneer aangebracht is. De tegels zijn voldoende geïmpregneerd wanneer het water op de tegel blijft staan en er niet meer intrekt.

Waarmee u de tegels nogmaals gaat behandelen is afhankelijk van welke ruimte de tegels zijn geplaatst (keuken, woonkamer, toilet, terras, etc.) en het gewenste effect (kleurverdieping, glans, etc.). Kies voor 1 van de volgende behandelproducten; of Kleurverdieper, of Tegelolie, of Nano-spray en behandel hier uw tegels meermaals mee. Kleurverdieper, Tegelolie en Nano-spray combineren is niet mogelijk!

Voor een optimaal resultaat bevelen wij de volgende impregneermiddelen voor de juiste eindafwerking per ruimte aan:

#### **Ruimte: Woonkamer, Gang/Hal, Serre.**

**Effect: Kleurloos/ Standaard => Azule Vlekstop.**

Azule Vlekstop is een kleurloos impregneermiddel. Het uiterlijk van uw vloer blijft hetzelfde.

Product met een roller gelijkmatig en ruim op het droge en schone oppervlak aanbrengen. Rol 2 banen van 10 cementtegels tegelijk in met Azule Vlekstop. Zodra u bij tegel nummer 10 bent zult u zien dat tegel nummer 1 al begint in te drogen. De cementtegels nemen het impregneermiddel snel op. Ook is te zien dat het impregneermiddel schuimt tijdens het rollen. Om die reden gebruikt u een droge schone spons om de cementtegels vervolgens heel licht uit te wrijven. Oefen geen druk uit. Hiermee wordt voorkomen dat het impregneer in schuim toestand opdroogt en kleine rondjes of vlekjes achterlaat. Het uitwrijven is alleen bedoeld om het impregneer gelijkmatig te verdelen en te ontdoen van sop of belletjes. U dient licht in te wrijven omdat er anders niet voldoende impregneer de tegels in trekt! Als de gehele is behandeld is kan er direct een tweede laag worden aangebracht op dezelfde manier.

In totaal is uw vloer nu 4 x behandeld met Azule Vlekstop. Behandeling dient u te herhalen totdat de Azule Vlekstop er niet meer intrekt!

Niet opgenomen product binnen 10 minuten verwijderen om vlekvorming te voorkomen.

**Ruimte: Toilet, Badkamer, Douche en Buiten Terras. Effect: Kleurverdiepend => Azule Kleurverdieper.**

Azule Kleurverdieper bevat harsen en verdiept de kleur en structuur van de tegel.

Product met een roller gelijkmatig en op het droge en schone oppervlak aanbrengen. Rol 2 banen van maximaal 6 cementtegels tegelijk in met Azule Kleurverdieper. Zodra u bij tegel nummer 6 bent zult u zien dat de eerste tegels al beginnen in te drogen. De cementtegels nemen het impregneermiddel snel op.

Vervolgens dient u het zojuist gerolde oppervlak meteen uit te wrijven met een schone pluis-vrije katoenen doek. Dit om vorming van strepen te voorkomen. Herhaal deze behandelwijze totdat u de gehele vloer heeft gedaan. Als de gehele vloer 1 keer op deze wijze behandeld is dan kan er na enkele uren een tweede laag worden aangebracht op dezelfde manier.

In totaal is uw vloer nu 2 x behandeld met Azule Vlekstop en 2 x behandeld met Azule kleurverdieper.

**Ruimte: Keuken en Eetkamer. Effect: Sterk kleurverdiepend zonder glans => Azule Tegelolie.**

Azule Tegelolie geeft uw tegel een mooie diepe, donkere kleur. Tegels met witte kleuren verkleuren lichtjes naar crème wit. Tegelolie maakt de tegel beter bestand tegen vetten (eten, kookspatten, etc.) en is daarom bijzonder aan te bevelen voor vloeren in keukens.

Product met een roller gelijkmatig op het schone en droge oppervlak aanbrengen. Rol het tegeloppervlak in met Azule Tegelolie. Laat de tegelolie vervolgens maximaal 15 minuten op het oppervlak drogen.

Vervolgens dient u het oppervlak uit te wrijven met een schone pluis-vrije katoenen doek. Als het gehele oppervlak 1 keer op deze wijze behandeld is, dan kan er na enkele uren een tweede laag worden aangebracht op dezelfde manier.

In totaal is uw vloer nu minimaal 2 x behandeld met Azule Vlekstop en 2 x behandeld met Azule Tegelolie! Het behandelen met Tegelolie kunt u herhalen totdat het product niet meer opgenomen wordt.

**Ruimte: Alle verticaal geplaatste tegels. Effect: Water- en vuilafstotend/ kleurloos => Azule Nano-spray.**

Azule Nano-spray maakt het oppervlak water- en olieafstotend zonder dat het haar natuurlijk aanzien verliest. Wanden in keukens (vooral achter het fornuis) worden beschermd tegen kookspatten en vetvlekken.

Product gelijkmatig en dun op het schone oppervlak aanbrengen. Van 10 tot 20 cm afstand op de tegel spuiten, spuitbus op en neer bewegen. Een enkele keer behandelen volstaat. Voor de juiste bescherming zult deze behandeling echter wel ieder kwartaal moeten herhalen.

Opmerking: Voor alle producten geldt: goed ventileren bij verwerking en, indien onzekerheid bestaat, eerst een proefstuk plaatsen. Wanneer de tegels in verschillende ruimtes liggen is het verstandig om voor dezelfde bescherming te kiezen om kleurverschillen te voorkomen.

Bij juist gebruik wordt vlekopbouw zoveel mogelijk tegen gegaan. Doordat de tegels echter handgemaakt zijn en dus ieder verschillend zijn qua poreusheid, kleur en hardheid blijft uw vloer kwetsbaar voor beschadigingen en het intrekken van vuil, houd hier rekening mee! Verwijder vervuiling dus altijd zo snel mogelijk.

### **Stap 6: Dagelijks onderhoud**

Voor regelmatig onderhoud (1 x per week) gebruikt u Azule Dweilzeep. Dit is een vloeibare zeep, speciaal door ons ontwikkeld voor cementtegels. Dweilzeep bevat een kleine concentratie impregneermiddel zodat de vloer bij elke schoonmaakbeurt weer even wat impregneer krijgt.

### **Tot slot**

Indien er onverhoopt toch vlekken ontstaan op uw tegels neem dan gerust contact met ons op. Vlekken kunnen vele oorzaken hebben en zijn in de meeste gevallen goed te verhelpen.

Wij raden het ten zeerste af om andere middelen te gebruiken dan eerder genoemd.

Als u vragen heeft of onzeker bent over de behandeling, neem dan gerust contact met ons op om teleurstellingen te voorkomen!

## **Zelliges**

### **Algemeen**

Zelliges (Marokkaanse wandtegels) zijn een ambachtelijk en delicaat product. Onderlinge kleur nuances zorgen voor het kenmerkende karakter van deze tegels. In één doos kunnen dus redelijk wat onderlinge kleurverschillen voorkomen. Zelliges worden 2 x gebakken in een traditionele tegel-oven. Na de eerste keer in de oven worden de tegels van een pigment voorzien waarna ze een tweede keer de oven in gaan. Daarna worden de tegels met de hand afgewerkt. Alle randen worden schuin afgekapt met een hamer en beitel. Dit geeft de tegel een scherpe maar ook gevoelige rand. Door deze scherpe randen kunnen de Zelliges vrij strak tegen elkaar geplaatst worden zodat een minimale voeg volstaat. Zelliges zijn vrij breekbaar, men moet dus goed opletten met het vervoer hiervan. Wij adviseren om 5 tot 10% extra Zelliges te bestellen i.v.m. breuk. Dit percentage is een toelaatbaar percentage. Het is voor ons helaas niet mogelijk om alle dozen te controleren op breuk en om die reden adviseren wij dus om 5 tot 10% extra te bestellen. Het artisanale karakter laat ook toe dat er kleine foutjes, scheurtjes, barstjes of afgebroken randjes aanwezig zijn. Dit maakt het geheel juist levendiger en geeft een Arabische uitstraling. Bedenk dus goed dat Zelliges alles behalve standaard fabriekstegels zijn. Zelliges zijn er in de formaten maten 10x10 cm en 5x5 cm. De dikte kan licht variëren. Ook dit is inherent aan het product. De verschillen in diktes kan met de tegellijm opvangen worden door een zogenaamde dubbele verlijming.

### **Stap 1: Zelliges plaatsen.**

Plaats de tegels zo dicht mogelijk tegen elkaar. Een voeg van 1 mm is voldoende. Verlijm de Zelliges aan de onderkant en op de muur. Breng dus tegellijm aan op de Zelliges en op de wand zodat oneffenheden en verschil in dikte worden opgevangen. Zorg voor een vlakke en gelijke onderwand, eventueel behandeld met een voorstrijkmiddel voor een betere aanhechting.

Aangezien de Zelliges vrijwel allemaal anders zijn van vorm, dikte en kleur hoeft je je niet druk te maken over de regelmaat waarin je de tegels plaatst. De voeg van max. 1 mm zal er meer een geheel van maken, echter zal er altijd een onregelmatig oppervlak ontstaan. Dit hoort bij de Zelliges! Wij raden de volgende tegellijm aan: Weber LC 220

### **Stap 2: Zelliges voegen.**

Gebruik een dun voegmiddel zodat deze makkelijk tussen de dunne voegjes kan komen. Voeg echter pas 3 dagen na plaatsing van de tegels. Gebruik altijd een waterbestendig voegmiddel. Maak de tegels niet nat voor het voegen! Na het voegen moeten de Zelliges goed schoongemaakt worden met water en zeep. Indien nodig kan de voeg in een aantal malen na elkaar worden aangebracht (aangezien een dun voegmiddel gebruikt moet worden). Wij raden het volgende voegmiddel aan: Weber LV 400 (meerdere kleuren beschikbaar).

Zelliges kunnen met een water gekoelde tegelzaag worden gesneden. Dit moet echter met voorzichtigheid worden gedaan aangezien de Zelliges niet zo hard zijn als een gebakken fabriekstegel. Indien u de Zelliges gaat verlijmen zorg er dan altijd voor dat er niet in tegels zonder beschadigen wordt gezaagd.

Zelliges zijn hand-gehakt, het kan voorkomen dat er tijdens het transport of het vervaardigen 'chips' van de tegels zijn gesprongen. Deze tegels dienen gebruikt te worden voor de te verzagen randen/hoeken.

In de dozen kunt u gebroken tegels aantreffen. Hier kunnen wij helaas niets aan doen. Het toelaatbare percentage breuk dat voor kan komen is gesteld op 10%.

De breuktegels zijn echter zeer goed te gebruiken op plaatsen waar u zou gaan snijden in de tegels. In de meeste gevallen kunt u alle tegels gebruiken in uw project.

Het onderhoud van Zelliges kan geschieden met een standaard reinigingsmiddel.

Klik hier voor ervaren tegelzeters die bekend zijn met onze producten.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, ze zijn puur informatief en afhankelijk van de persoon die deze informatie gebruikt en toepast op onze producten. Klik hier voor onze algemene garantie en verkoopvoorwaarden.

Voor een optimaal resultaat van de toepassing van Cementtegels en Zelliges hebben wij onderstaande informatie en instructies samengesteld. Het is van belang dat u de instructies en stappen nauwkeurig opvolgt.