



# MAROKKAANSE TEGELS

Handleiding voor het plaatsen, behandelen en onderhouden van Zellige, Bejmat en Platta tegels



# HET PLAATSEN EN BEHANDELEN

**Type:** Marokkaanse tegels zijn handgemaakte tegels van klei en glazuur die in een olijfpitoven worden gebakken.

**Materialen:** Specifieke klei, gewonnen in Fes (Marokko) en glazuur.

**Kenmerken:** Kleine oneffenheden, kalkpitten en levendige kleurnuances zijn inherent aan het product en dienen als normaal beschouwd te worden.

**Varianten:** Zelliges, Bejmat en Platta's.

**Waar toepassen:** Zowel binnen als buiten, wanden en vloeren. (per variant verschillend)

**Extra aandacht:** Marokkaanse tegels dienen voor plaatsing ondergedompeld te worden in water voor een betere hechting met de tegellijm. Meestal voegloos plaatsen. Meng tegels uit verschillende dozen.

*Het stappenplan en advies per ruimte of toepassingsgebied kan verschillen.*

*Hieronder geven we ons advies voor de meest gangbare plaatsing van Marokkaanse tegels. Neem ook de belangrijke tips onderaan het stappenplan goed door en neem bij vragen contact met ons op.*

## Wat heb je nodig om Marokkaanse tegels te plaatsen

- Voorstrijkmiddel
- Flexibele tegellijm
- Voegsel
- Tegelkruisjes van 2 mm (optioneel)
- Verfroller en bakje
- Watergekoelde tegelzaag en/of haakse slijper
- Voegspaan, lijmbak, lijmkam 6 of 8mm
- Azule Cementsluier Verwijderaar (reinigingsmiddel)
- Pluisvrije katoenen doek
- Emmer en spons

# STAPPENPLAN

**Maak voordat je begint met tegelen een plan van hoe de tegels moeten worden geplaatst. Ga je voor een apart patroon, en hoe hoof je het minst te zagen. Meet alles vooraf goed uit voor een mooi resultaat!**

## Voorstrijken

Is de ondergrond waar je op gaat tegelen zuigend of onbewerkt? Zorg dan eerst dat je de ondergrond bewerkt met het juiste voorstrijkmiddel. Dit kan in de regel met een blokkwast of verfroller en bakje aangebracht worden. Houd je aan de instructies en droogtijd van het betreffende voorstrijkmiddel.

## Kleuren mixen

Het bakken van Marokkaanse tegels in de authentieke olijfpitovens zorgt voor veel kleurnuances. De plaats in de oven, de temperatuur en de rookontwikkeling dragen daaraan bij. Per doos of zelfs per tegel kan de kleur afwijken. Mix daarom alle tegels uit de dozen met elkaar zodat je een natuurlijke kleur melange krijgt.

## Vorbewerken

Vóór het plakken van de Marokkaanse tegels is het heel belangrijk dat je de tegels onderdompelt in water.

Laat ze 30 tot 60 seconden vocht opnemen voordat je ze uit laat lekken in een lege emmer. Doe dit met ongeveer 20 tegeltjes tegelijk. Omdat de tegeltjes zijn gedroogd in de zon zijn ze zo droog dat ze anders het vocht uit de lijm zullen trekken. Door ze nat te maken zorg je dat ze goed blijven plakken en later niet loskomen.

## Met of zonder voeg?

Marokkaanse tegels kunnen zowel voegloos (koud) als met voeg worden geplaatst. Ook bij voegloos moeten de kleine openingetjes of onregelmatigheden die na het plaatsen overblijven worden gevoegd. In natte ruimtes raden we altijd een voeg aan van 1 a 2 mm.

## Lijmen

Breng zowel lijm aan op de wand/vloer als op de tegel zelf. Door de tegeltjes dubbel te verlijmen kan je ze beter uitlijnen met elkaar en onregelmatigheden opvangen. Plaats de tegels zonder al te veel druk uit te oefenen tegen de wand of vloer, in een overzichtelijk aantal, en druk ze gezamenlijk aan tot ze dezelfde hoogte hebben.







Omdat de tegeltjes van dikte kunnen verschillen is het belangrijk dat je eenzelfde hoogte aanhoudt zodat het een mooi organisch geheel wordt. Daarna kunnen ze individueel met de hand nog worden bijgewerkt. Laat de lijm 24 uur drogen voordat je gaat voegen.

Het is normaal dat er kleine kiertjes en gaatjes overblijven, deze worden later gevoegd.

Zelliges kunnen qua vorm soms hol en bol zijn waardoor er tussen de tegels scherpe randjes ontstaan. Dit is op zich vrij normaal. Tijdens het voegen wordt dit nog wat verminderd. Indien je geen scherpe randjes wenst dan moeten alle tegeltjes individueel aangedrukt worden zodat ze perfect aansluiten op aangrenzende tegels. Dit neemt wat meer tijd in beslag.

### **Op maat zagen**

Marokkaanse tegels zijn te zagen met een watergekoelde zaag of haakse slijper met diamantschijf. In een doos zitten altijd een paar minder mooie tegeltjes, gebruik deze als passtuk voor kleine hoekjes.

### **Voegen**

Als de lijm droog is kunnen de tegels worden gevoegd. Zelfs wanneer ze koud (voegloos) zijn verlijmd moet er gevoegd worden om de vloer of wand waterdicht te maken. Gebruik een flexibel voegmiddel en verwerk deze tot hij ietsje dunner is dan normaal en breng het aan met een voegspatel. Een iets dunner voegmiddel laat zich makkelijker in de piepkleine gaatjes en kieren verwerken.

Laat de voeg indrogen (ongeveer 30 minuten) en verwijder het overtollige voegsel wat op de tegels is achtergebleven met een licht vochtige spons of doek. Let op dat je niet teveel weghaalt, de voegen moeten goed gevuld blijven.

Zodra het voegsel helemaal droog is kan je de tegels nog enkele malen schoonmaken met een oplossing van water en Azule Cemensluiser Verwijderaar tot er geen sluis meer te zien is. Hierna zijn de Marokkaanse tegels waterdicht!

# SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN

Marokkaanse tegels zijn makkelijk te onderhouden en hebben geen speciaal schoonmaakadvies nodig. Je kunt de tegels schoonmaken met een allesreiniger of andere zeep. Zorg wel dat het reinigingsmiddel niet bijtend, bleekt of extreem zuur is. Dit kan ervoor zorgen dat de kleur vervaagd en de tegels aangetast worden.

## TIPS EN TRUCS

- Werk schoon en in een goed geventileerde ruimte.
- Het beste is om tegels uit verschillende doosjes met elkaar te mixen.
- Dompel Marokkaanse tegels onder in water voordat je ze gaat verlijmen. (1 minuut). Hierdoor zal de lijm beter hechten.
- Plaats Marokkaanse tegels zo strak mogelijk tegen elkaar aan. De ruimtes en oneffenheden die overblijven dienen gevoegd te worden.
- Marokkaanse tegels kunnen pitjes en craquelé bevatten waardoor het glazuur aan de bovenkant loslaat. Dit dient als normaal beschouwd te

worden, deze plekjes kunnen opgevuld worden met voeg. (zowel aan de randen als midden op de tegels)

- Om de Zellige, Bejmat of Platta op maat te snijden gebruik je een watergekoelde tegelzaag of een haakse slijper.
- Zelliges kunnen scherpe randjes hebben. Om te voorkomen dat de tegels te veel uitsteken en je deze randjes te veel voelt, raden we sterk aan om de tegels dubbel te verlijmen. Door de extra lijm zijn de tegels meter egaal te plaatsen.
- Lees altijd de instructies op de verschillende producten die je nodig hebt om tegels te plaatsen zoals lijm, voegmiddel en primer.
- Maak vooraf een goed plan / schets van hoe je de tegels wilt plaatsen en waar de tegels afgekort moeten worden. Plaats hele tegels op de zichtlijnen (de plek van een wand die je als eerste in een ruimte ziet) en gebruik (indien mogelijk) de snij tegels op de plekken die je niet direct ziet.
- Indien je niet zeker bent van de juiste behandeling of vragen hebt over het behandelingschema, neem dan gerust contact op met onze helpdesk. Wij





adviseren je graag zodat je zeker bent van een mooi eindresultaat!

### **Contact**

Vragen? Op werkdagen  
(ma-vrij tussen 10 en 17u)  
zijn wij bereikbaar op: +31(0)85-300 11 11  
Email: [info@designtegels.nl](mailto:info@designtegels.nl)